


SMARTMIG 162 – LISTE DES PIECES DETACHEES/SPARE PARTS



N°	Désignation	Designation	Ref
1	Interrupteur M / A	Main switch	52460
2	Cordon secteur	Mains cable	21491ind10 + 55023
3	Inverseur	Welding current switch	52464
4	Voyant thermique orange 230 V	Orange thermal light 230 V	51019
5	Bouton pour potentiomètre	Button for potentiometer	73009
6	Ventilateur 230V AC	Fan 230V AC	51023
7	Circuit électronique (SN<1307121812)	Electronic board (SN<1307121812)	53183
	Circuit électronique (SN>1307121812)	Electronic board (SN>1307121812)	53258
8	Pont de diodes	Diodes bridge	52178
9	Self de sortie	Inductor coil	53180
10	Transformateur	Transformer	53177
11	Moto dévidoir avec raccord européen	Wire feeder with EURO connector	51108
12	Raccord européen	EURO connector	51025
13	Support bobine 1Kg - 5 Kg	Reel stand 1Kg - 5 Kg	71601

N°	Désignation	Designation	Ref
14	Boîtier d'inversion de polarité	Gas/No gas Change box	51384
15	Torche avec raccord EURO	Torch with EURO connection	71394
16	Pince de masse	Earth Clamp	71118
17	Pieds d'angle gauche	Left angle foot	56021
	Pieds d'angle droite	Right angle foot	56022
18	Poignée principale L=130	Main handle L=130mm	56047
19	Poignée clipsable	Fast insertion handle	71515
20	Electrovanne 24V DC	Solenoid valve 24V DC	71540
21	Grille support pour ventilateur	Fan Grid	51010
22	Roue pivotante diamètre 50 mm	Swiveling wheel diameter 50 mm	71181
23	Roue diamètre 125 mm	Wheel diameter 125 mm	71370
24	Oreille axe de roue	Axle holder	53457
25	Picot de maintien	Pins	43133
26	Axe de roue	Wheel axle	90804