


TIG 220 DC HF FV – LISTE DES PIECES DETACHEES / SPARE PARTS



N°	Désignation	Designation	Reference
1	Poignée	Handle	56048
2	Clavier	Keypad	51965
3	Bouton avec index	Button with index	73011
4	Bouton	Button	73016
5	Connecteur gaz coté machine	Gas connector: machine side	55090
6	Embase femelle + faisceau	Female connector + beam	91846
	Cache embase	Connector cover	51120
7	Douille Texas 50 femelle	Female Texas 50 connector	51461
8	Pieds en caoutchouc	Rubber feet	56120
9	Connecteur pédale et faisceau	Pedal connector and beam	71508
10	Circuit CEM	EMC Board	63950

N°	Désignation	Designation	Reference
11	Circuit puissance complet	Complete PCB	97387C
12	Circuit affichage	Display board	97377C
13	Self PFC	PFC coil	63691
14	Electrovanne	Solenoid valve	71542
15	Transformateur d'amorçage	Inductor coil	96130
16	Ventilateur 120*120	Fan 120*120	51021
	Grille ventilateur	Fan grid	51010
17	Cordon d'alimentation	Mains cable	21464
18	Fiche mâle	Male connector	046238
19	Raccord Gaz mâle (x2)	Male Gas connector (x2)	045705