




MONOGYS 200-2CS – LISTE DES PIECES DETACHEES – SPARE PARTS



N	Désignation	Designation	Référence
1	Verrou affleurant	Lock	71003
2	Embout d'axe	Ends axis	71382
	Axe de roue	Axle	93539
3	Clavier	Display	51916
4	Interrupteur I/O	I/O Switch	52460
5	Commutateur	Power switch	51222
6	Bouton SPOT-DELAY	SPOT-DELAY button	73099
7	Bouton	Button	73009
8	Pince de masse 200A	Earth clamp 200A	71124
9	Torche	Torch	71458
10	Poignée	Handle	72072
11	Support bobine 15Kg	Reel support 15 Kg	71603
12	Motodévidoir	Wire feeder	51097
13	Roue avant	Front wheel	71361

N	Désignation	Designation	Référence
14	Roue arrière	Back wheel	71375
15	Câble d'alimentation	Mains cable	21502
16	Carte d'affichage	Display board	97224C
17	Carte de commande	Command board	97172C
18	Electrovanne	Solenoid valve	71512
19	Transformateur	Transformer	92893
20	Contacteur 24V	Contacteur 24V	51106
21	Self	Induction coil	96063
22	Ventilateur	Fan	51014
23	Transformateur	Transformer	96062
24	Pont de diodes	Diodes bridge	52191
25	Nappe	Flexible tail	53101
26	Ferrite	Ferrite	63683