


# Easymig 160 – LISTE DE PIECES DETACHEES - SPARE PARTS



N°	Désignation	Designation	Ref
1	Bouton jaune x1	Yellow button x1	53499
2	Poignée trappe	Hatch handle	71515
3	Connecteur d'inversion de polarité	Reverse polarity connector	51469
4	Prise Texas 25	Texas plug 25	51459
5	Circuit micro contrôleur	Microcontroller board	53498
6	Interrupteur M/A	Power switch ON/OFF	Non disponible /not available
7	Circuit de puissance	Power board	53497
8	Ventilateur 24V	Fan 24V	51032

N°	Désignation	Designation	Ref
9	Ensemble Support bobine	Reel stand	53268
10	Poignée plastique	Plastic handle	56048
11	Moto dévidoir 10W 24V	Wire feeder 10W 24V	51254
12	Pied	Feet	Non disponible /not available
13	Câble d'alimentation	Power cable	21468
14	Pince de masse /Porte électrode	Earth Clamp/Electrode holder	047396
15	Torche	Torch	041424