


SMARTMIG 182 - LISTE DE PIECES DETACHEES / SPARE PARTS



N	Désignation	Designation	Reference
1	Support bobine	Reel stand	71603
2	Electrovanne	Solenoid valve	71512
3	Roue arrière	Back Wheel	71370
4	Moto-dévidoir	Wire feeder	51108
5	Boitier gaz	Gas case	51384
6	Roue avant	Front wheel	71181
7	Voyant thermique	Thermal light	51019
8	Inverseur (x2)	Switch (x2)	52466
9	Bouton pour potentiomètre	Button for potentiometer	73009
10	Pince de masse	Earth clamp	71910
11	Torche	Torch	041424
12	Poignée avant	Front handle	72072

N	Désignation	Designation	Reference
13	Circuit électronique	Electronic board	97186C
14	Ventilateur	Fan	51023
15	Pont de diodes	Diodes bridge	52188
16	Self de sortie	Inductor coil	96055
17	Transformateur	Transformer	96054
18	Interrupteur I/O	I/O switch	52460
19	Cordon secteur	Mains cable	21491
20	Verrou affleurant	Lock	71003
21	Axe de roue	Axle	90406
22	Embout d'axe	Ends axis	71380
23	Carte potentiomètre	Potentiometer board	97203ST